

vydává

**SERVISNÍ INSTRUKCE č. 2022/02**  
**Sirius – snížení kondenzátu**

**Příčina:** Zvýšená tvorba kondenzátu


**Týká se:** Hořáková jednotka Sirius

**Oprava:** Redukce kondenzátu na spirále hořáku

Zvýšenou tvorbu kondenzátu na spirále hořáku Sirius lze zredukovat změnou velikosti středové trysky. Standardně je hořáková jednotka Sirius osazena výstupní středovou tryskou o velikosti 1,2mm. Pro dosažení redukce kondenzátu vyměňte středovou trysku 1,2mm za trysku o velikosti 2mm. Závít zajistit pomocí Loctite 243.

Požadovaný materiál

Part	Part Number	Quantity
Tryska d=2mm	53176.02	1
Loctite 243	---	---



Technický obsah tohoto dokumentu je schválen na základě Oprávnění DOA č. EASA.21J.277.

Za BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o.

Ing. Petr Kubíček, technický ředitel



Datum: **25.1.2022**